

Scheda manutenzione Triumph Bonneville T120 1200

Bonneville T120 · 80 CV (59 kW)

Anni : 2016-2020 Generato il : 12 ottobre 2026

Dati tecnici

- Benzina
- Codice motore : Triumph 1200 HT
- 1 200 cm³
- Manuale 6

Programma di manutenzione

≈: riferimento stimato — fa fede l'indicatore di manutenzione del veicolo.

INTERVENTO	SCADENZA	
Cambio olio e filtro	≈ 16.000 km o 1 anno	Olio moto 4 tempi omologato JASO MA o MA2 (JASO MB sugli scooter): un olio auto “energy conserving” fa slittare la frizione a bagno d’olio. Sostituirlo più spesso in città o in pista.
Liquido freni	Ogni 2 anni	Sostituire il liquido di entrambi gli impianti (e della frizione idraulica se presente), qualunque sia il chilometraggio; un liquido scuro ha assorbito umidità.
Olio forcella	≈ 30.000 km	Cambio olio forcella e controllo dei paraoli; un velo d’olio sugli steli indica un paraolio da sostituire prima che sporchi la pinza freno.
Kit catena (catena, pignone, corona)	≈ 25.000 km	Lubrificare e controllare la tensione ogni 500-1.000 km e dopo la pioggia; sostituire catena, pignone e corona insieme quando la catena non tiene più la tensione o i denti sono uncinati.
Candele	Ogni 32.000 km	Sostituire il set completo; candele usurate aumentano i consumi e causano mancate accensioni.
Filtro aria	Ogni 32.000 km	Sostituire più spesso in ambienti polverosi.
Gioco valvole	Ogni 32.000 km	Controllo e registrazione se necessario, spesso insieme alle candele; poco gioco brucia le valvole, troppo rende rumoroso il motore.
Liquido di raffreddamento	Ogni 3 anni	Sostituire il liquido e controllare manicotti e radiatore; verificare il livello a freddo tra un tagliando e l’altro.

Registro degli interventi

DATA	CHILOMETRAGGIO	INTERVENTI	OFFICINA
------	----------------	------------	----------

