

Ficha de mantenimiento Ducati Hypermotard 1100

Hypermotard 796 / 1100 · 90 CV (66 kW)

Años : 2007-2012 Generado el : 12 octubre 2026

Datos técnicos

Gasolina

Código de motor : Ducati Desmodue 1078

1 078 cm³

Manual 6

Programa de mantenimiento

≈: referencia estimada — prevalece el indicador de mantenimiento del vehículo.

OPERACIÓN	PLAZO	
Cambio de aceite y filtro	≈ 12.000 km o 1 año	Aceite de moto de 4 tiempos homologado JASO MA o MA2 (JASO MB en scooters): un aceite de coche «ahorro de energía» hace patinar el embrague en baño de aceite. Cambiarlo más a menudo en ciudad o en circuito.
Líquido de frenos	Cada 2 años	Sustituir el líquido de ambos circuitos (y del embrague hidráulico si lo tiene), sea cual sea el kilometraje; un líquido oscuro ha absorbido humedad.
Aceite de horquilla	≈ 30.000 km	Cambio del aceite de horquilla y revisión de retenes; una película de aceite en las barras indica un retén a cambiar antes de que manche la pinza de freno.
Kit de transmisión (cadena, piñón, corona)	≈ 25.000 km	Engrasar y comprobar la tensión cada 500 a 1.000 km y tras la lluvia; sustituir cadena, piñón y corona a la vez cuando la cadena ya no mantiene la tensión o los dientes están en gancho.
Correas de distribución	24.000 km o 2 años	Sustituir ambas correas al primer plazo cumplido, aunque la moto ruede poco: la goma envejece y una rotura destruye el motor.
Bujías	Cada 12.000 km	Sustituir el juego completo; unas bujías gastadas aumentan el consumo y provocan fallos de encendido.
Filtro de aire	Cada 12.000 km	Sustituir con más frecuencia en ambientes polvorientos.
Holgura de válvulas	Cada 12.000 km	Comprobar y ajustar si hace falta, a menudo junto con las bujías; poca holgura quema las válvulas, demasiada hace ruidoso el motor.

Registro de mantenimientos

Intervalos y costes orientativos: adapta el mantenimiento al motor, al uso y a las indicaciones del fabricante.

Plan completo y actualizaciones : <https://auto-karnet.com/es/mantenimiento/ducati/hypermotard/hypermotard-2007-2012/1100-90>