AutoKarnet

Fiche d’entretien Toyota ProAce 1.6 HDi 90

ProAce I · 90 ch (66 kW)

Années : 2013–2016 Document généré le : 04 novembre 2026

Caractéristiques techniques

Diesel | Code moteur : DV6 1.6 HDi | 1 560 cm³ | Manuelle 5

Planning d’entretien

≈ : repère estimé — l’indicateur d’entretien du véhicule fait foi.

OPÉRATION	ÉCHÉANCE	
Vidange et filtre à huile	**≈ 15 000 km ou 1 an**	Repère courant : 15,000 km ou 12 mois, première échéance atteinte. ACEA C2 / C3 — Le moteur, le millésime et les conditions sévères peuvent imposer une échéance plus courte ; ne dépassez pas l’alerte de maintenance. Les homologations citées ne sont pas interchangeables : vérifier celle du moteur.
Liquide de frein	**Tous les 2 ans**	Liquide de frein : remplacement généralement tous les 2 ans ; contrôler l’état des freins à chaque révision.
Courroie de distribution	**175 000 km ou 10 ans**	Remplacer le kit complet (courroie, galets et généralement la pompe à eau) à la première échéance atteinte ; une rupture détruit le moteur.
Filtre à air	**60 000 km ou 4 ans**	À remplacer plus souvent en usage poussiéreux.
Filtre d’habitacle	**30 000 km ou 2 ans**	Souvent remplacé à chaque révision ; plus tôt en cas d’odeurs ou de buée persistante.
Filtre à gazole	**60 000 km ou 4 ans**	Purger l’eau éventuelle à chaque révision ; un filtre colmaté provoque des pertes de puissance.

Suivi des entretiens réalisés

DATE	KILOMÉTRAGE	OPÉRATIONS	GARAGE

DATE	KILOMÉTRAGE	OPÉRATIONS	GARAGE

Échéances et coûts indicatifs : adaptez le suivi à votre motorisation, à votre usage et aux préconisations constructeur.

Planning complet et mises à jour : https://auto-karnet.com/fr/entretien/toyota/proace/proace-2-2013-2016/1-6-hdi-90-90