AutoKarnet

Scheda manutenzione Toyota ProAce 1.6 BlueHDi 115

ProAce II · 115 CV (85 kW)

Anni : 2016–2019 Generato il : 04 novembre 2026

Dati tecnici

Diesel | Codice motore : DV6 1.6 BlueHDi | 1 560 cm³ | Manuale 6

Programma di manutenzione

≈: riferimento stimato — fa fede l’indicatore di manutenzione del veicolo.

INTERVENTO	SCADENZA	
Cambio olio e filtro	**≈ 15.000 km o 1 anno**	Intervallo indicativo: 15,000 km o 12 mesi, alla prima scadenza. ACEA C2 / C3 — Motore, anno e uso gravoso possono richiedere intervalli più brevi; rispettate l’avviso di manutenzione. Le omologazioni non sono intercambiabili: verificare quella del motore.
Liquido freni	**Ogni 2 anni**	Liquido freni: sostituzione generalmente ogni 2 anni; controllare i freni a ogni tagliando.
Cinghia di distribuzione	**175.000 km o 10 anni**	Sostituire il kit completo (cinghia, rulli e di solito la pompa acqua) alla prima scadenza raggiunta; la rottura distrugge il motore.
Filtro aria	**60.000 km o 4 anni**	Sostituire più spesso in ambienti polverosi.
Filtro abitacolo	**30.000 km o 2 anni**	Spesso sostituito a ogni tagliando; prima in caso di odori o appannamento persistente.
Filtro gasolio	**60.000 km o 4 anni**	Spurgare l’acqua a ogni tagliando; un filtro intasato causa cali di potenza.

Registro degli interventi

DATA	CHILOMETRAGGIO	INTERVENTI	OFFICINA

DATA	CHILOMETRAGGIO	INTERVENTI	OFFICINA

> Intervalli e costi indicativi: adegua la manutenzione al motore, all’uso e alle indicazioni del costruttore.

Programma completo e aggiornamenti : https://auto-karnet.com/it/manutenzione-per-modello/toyota/proace/proace-3-2016/1-6-bluehdi-115-115