

# Scheda manutenzione Yamaha TMAX 500

TMAX (2008) · 44 CV (32 kW)

Anni : 2008–2011      Generato il : 12 ottobre 2026

## Dati tecnici

- Benzina
- Codice motore : Yamaha 500 TMAX
- 499 cm<sup>3</sup>
- Variatore automatico (CVT)

## Programma di manutenzione

≈: riferimento stimato — fa fede l'indicatore di manutenzione del veicolo.

| INTERVENTO                    | SCADENZA             |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cambio olio e filtro          | ≈ 10.000 km o 1 anno | Olio moto 4 tempi omologato JASO MA o MA2 (JASO MB sugli scooter): un olio auto “energy conserving” fa slittare la frizione a bagno d’olio. Sostituirlo più spesso in città o in pista. |
| Liquido freni                 | Ogni 2 anni          | Sostituire il liquido di entrambi gli impianti (e della frizione idraulica se presente), qualunque sia il chilometraggio; un liquido scuro ha assorbito umidità.                        |
| Olio forcella                 | ≈ 30.000 km          | Cambio olio forcella e controllo dei paraoli; un velo d’olio sugli steli indica un paraolio da sostituire prima che sporchi la pinza freno.                                             |
| Olio trasmissione finale      | ≈ 20.000 km          | Il carter della ruota posteriore ha un olio proprio, distinto dall’olio motore; sostituirlo quando lo indica il libretto, spesso con la cinghia del variatore.                          |
| Candele                       | Ogni 10.000 km       | Sostituire il set completo; candele usurate aumentano i consumi e causano mancate accensioni.                                                                                           |
| Filtro aria                   | Ogni 20.000 km       | Sostituire più spesso in ambienti polverosi.                                                                                                                                            |
| Gioco valvole                 | Ogni 40.000 km       | Controllo e registrazione se necessario, spesso insieme alle candele; poco gioco brucia le valvole, troppo rende rumoroso il motore.                                                    |
| Cinghia e rulli del variatore | Ogni 20.000 km       | Sostituire la cinghia e controllare rulli e frizione; una cinghia usurata fa slittare lo scooter e può rompersi in marcia.                                                              |
| Liquido di raffreddamento     | Ogni 3 anni          | Sostituire il liquido e controllare manicotti e radiatore; verificare il livello a freddo tra un tagliando e l’altro.                                                                   |

## Registro degli interventi

Intervalli e costi indicativi: adegua la manutenzione al motore, all'uso e alle indicazioni del costruttore.

Programma completo e aggiornamenti : <https://auto-karnet.com/it/manutenzione-per-modello/yamaha/tmax/tmax-500-2008-2011/500-44>