

Ficha de manutenção Triumph Bonneville 790

Bonneville 790 · 61 cv (45 kW)

Anos : 2001-2006 Gerado em : 12 outubro 2026

Dados técnicos

Gasolina

Código do motor : Triumph 790 twin air

790 cm³

Manual 5

Plano de manutenção

≈: referência estimada — prevalece o indicador de manutenção do veículo.

OPERAÇÃO	PRAZO	
Mudança de óleo e filtro	≈ 16.000 km ou 1 ano	Óleo de moto 4 tempos homologado JASO MA ou MA2 (JASO MB nas scooters): um óleo de automóvel «economia de energia» faz patinar a embraiagem em banho de óleo. Mudar mais vezes em uso urbano ou em pista.
Líquido dos travões	A cada 2 anos	Substituir o líquido dos dois circuitos (e da embraiagem hidráulica, se existir), seja qual for a quilometragem; um líquido escuro absorveu humidade.
Óleo da forquilha	≈ 30.000 km	Mudança do óleo da forquilha e verificação dos retentores; uma película de óleo nas bainhas indica um retentor a trocar antes de sujar a pinça de travão.
Kit de transmissão (corrente, pinhão, cremalheira)	≈ 25.000 km	Lubrificar e verificar a tensão a cada 500 a 1 000 km e depois da chuva; substituir corrente, pinhão e cremalheira em conjunto quando a corrente já não mantém a tensão ou os dentes estão em gancho.
Velas de ignição	A cada 16.000 km	Substituir o jogo completo; velas gastas aumentam o consumo e provocam falhas de ignição.
Filtro de ar	A cada 16.000 km	Substituir com mais frequência em ambientes poeirentos.
Folga das válvulas	A cada 16.000 km	Verificar e afinar se necessário, muitas vezes com as velas; folga a menos queima as válvulas, folga a mais torna o motor ruidoso.

Registo das manutenções

DATA	QUILOMETRAGEM	OPERAÇÕES	OFICINA

DATA	QUILOMETRAGEM	OPERAÇÕES	OFICINA

Intervalos e custos indicativos: adapte a manutenção ao motor, à utilização e às recomendações do fabricante.

Plano completo e atualizações : <https://auto-karnet.com/pt/manutencao-por-modelo/triumph/bonneville/bonneville-790-2001-2006/790-61>